





Gebruikershandleiding Handleiding hybride split warmtepomp en ketel

ELGA ACE ALL-IN-ONE

Elga Ace All-in-One 4/28c Elga Ace All-in-One 6/28c Elga Ace All-in-One 8/28c Elga Ace All-in-One 4/35c Elga Ace All-in-One 6/35c Elga Ace All-in-One 8/35c

Geachte klant,

Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten onderhouden. Onze Service en klantenservice-organisatie kan hierbij helpen.

Wij hopen dat u jarenlang plezier zult beleven aan het product.

Inhoudsopgave

1	Veilig	'eiligheid					
	1.1	Algemer	ne veiligheidsvoorschriften	5			
	1.2	Aanbeve	elingen voor gebruik	6			
	1.3	Aanspra	kelijkheden	.6			
2	Over	deze han	dleiding	6			
	2.1	Algemee	en	6			
	2.2	Gebruikt	te symbolen	7			
		221	In de handleiding gebruikte symbolen	7			
		2.2.1		. 1			
3	Tech	nische sp	ecificaties	. 7			
	3.1	Goedkeu	uringen	7			
		3.1.1	Certificeringen	7			
		3.1.2	Richtlijnen	8			
		3.1.3	Gascategorieën	. 8			
		3.1.4	Fabriekstesten	. 8			
				_			
4		hrijving va	an het product	8. 0			
	ו.ד איז	Morking	ne besonnijving	0			
	4.Z			.9			
		4.2.1	Gas-nuchtaistemming	9			
		4.2.2	Verbranding	. 9			
		4.2.3	verwarming en bereiding van sanitair warm water	9			
	4.3	Werking	sprincipe van warmtepomp	9			
		4.3.1	cv-bedrijf	9			
		4.3.2	Koelen	9			
	4.4	Beschrij	ving van het bedieningspaneel	.9			
		4.4.1	Beschrijving van het stand-byscherm	9			
		4.4.2	Beschrijving van status-iconen	10			
		4.4.3	Beschrijving van de carrousel	10			
		4.4.4	Beschrijving van het stand-byscherm	11			
		4.4.5	Contrastwaarde van de gebruikersinterface wijzigen	11			
-	\A/anla			40			
S			van hat hadianingananaal	12 1 2			
	5.1	Gebruik		12			
		5.1.1		12			
		5.1.Z	Nijo en datum instellen	12			
		5.1.3	Wijzigen van de instellingen van het bedieningspaneel	12			
		5.1.4	Vakantiemodus voor alle zones activeren	13			
		5.1.5	Activiteiten aanpassen	13			
		5.1.6	Zomermodus automatisch activeren	14			
		5.1.7	Zomermodus handmatig activeren	14			
		5.1.8	Kinderslot in- of uitschakelen	15			
_							
6	Instel	llingen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15			
	6.1	De centr	ale verwarming beheren	15			
		6.1.1	De centrale verwarming in-/uitschakelen	15			
		6.1.2	De kamertemperatuur in de verwarmingsmodus instellen	16			
		6.1.3	Verwarmingstemperaturen wijzigen	16			
		6.1.4	Zonetemperatuur tijdelijk wijzigen	16			
		6.1.5	Tijdprogramma voor zonetemperatuur creëren	17			
	6.2	Sanitair-	warmwaterproductie regelen	18			
		6.2.1	Sanitair warm water in-/uitschakelen	18			
		6.2.2	Bedrijfsmodus selecteren	18			
		6.2.3	De sanitair-warmwatertemperatuur tijdelijk verhogen	19			
		6.2.4	De comfort- en verlaagde warmwatertemperaturen wijzigen	19			
		6.2.5	Tijdprogramma creëren voor SWW-temperatuur	20			
		6.2.6	SWW-weekdagprogramma kopiëren	21			
	6.3	Lijst van	instellingen	22			
		,	u	_			
7	Onde	rhoud		24			
	7.1	Algemee	en	24			
	7.2	Servicer	nelding	24			
	7.3	Onderho	pudsinstructies	24			

		7.3.1 7.3.2	Installatie vullen	25 .25
8	Bij sto 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Tijdelijke Weergav Foutcode Waarsch Tijdelijke Lijst van	en permanente storingen	25 26 26 35 35 39
9	Verwi 9.1	jdering Verwijde	ring en recycling	. 40 40
10	Milieu 10.1	I Energieb	besparing	41 41
11	Bijlag 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	e Productk Productk Productk Pakketka Pakketka	aart . aart – combiketels . aart – temperatuurregelaar . aart - combinatieverwarmingstoestellen (ketels of warmtepompen) . aart - middentemperatuur-warmtepompen .	41 43 43 44 .45

1 Veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat dit plaatsvindt onder toezicht, dat zij instructies ontvangen voor het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder begeleiding is schoonmaak en gebruikersonderhoud door kinderen niet toegestaan.



Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan.

1.2 Aanbevelingen voor gebruik

Bediening	Zorg ervoor dat de binnenunit en de buitenunit te allen tijde toegankelijk zijn.
	Controleer regelmatig de hydraulische druk van de cv-installatie.
	• Raak radiatoren niet langdurig aan. Afhankelijk van de toestelinstellingen kan de temperatuur van de ra- diatoren hoger dan 60 °C worden.
	• Schakel de warmtepomp niet uit. De vorstbeveiligingsmodus werkt niet als de warmtepomp is uitgescha- keld.
	 Als u uw huis langdurig niet hoeft te verwarmen, schakelt u de verwarmingsfunctie uit of activeert u de vorstbeveiligingsmodus. Zie het hoofdstuk Bedrijfsmodus selecteren.
	• Tap de installatie niet af, tenzij dit absoluut nodig is, bijvoorbeeld bij het verwijderen van de installatie. Zie het hoofdstuk Buitenbedrijfstelling en verwijdering .
	• Geef de voorkeur aan de UIT-modus of de vorstbeveiligingsmodus in plaats van het systeem helemaal uit te zetten, zodat de volgende functies blijven werken:
	 Antiblokkeringsfunctie van pomp Vorstbeveiliging
	Verwijder of bedek nooit de etiketten en typeplaten die op apparaten zijn geplakt. De etiketten en type- platen moeten tijdens de hele levensduur van het toestel leesbaar blijven.
	• Vervang onmiddellijk beschadigde of onleesbare instructies, waarschuwingsstickers of typeplaten.
	• Als het noodzakelijk is om de warmtepomp bij langdurige afwezigheid uit te zetten, laat het systeem dan leeglopen ter voorkoming van vorstschade.
	Breng geen wijzigingen aan de warmtepomp zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
	• Om te profiteren van de garantiedekking mogen er geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht.
	• De verwarmingsketelbeveiliging is slechts een beveiliging voor de verwarmingsketel en niet voor de ge- hele installatie.

1.3 Aansprakelijkheden

Aansprakelijkheid van de fabrikant	Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Ze worden daarom afgeleverd met de C -markering en eventueel noodzakelijke documenten. In het belang van de kwaliteit van onze producten brengen wij doorlopend verbeteringen aan. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document vermelde specificaties te wijzigen. In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:
	 Het niet in acht nemen van de installatievoorschriften van het apparaat. Het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften van het apparaat. Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het apparaat.
Aansprakelijkheid van de installateur	De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:
	 Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. Installeer het apparaat overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde controles uit. Leg de installatie uit aan de gebruiker. Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat. Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.
Aansprakelijkheid van de gebruiker	Om het optimaal functioneren van het systeem te garanderen moet de gebruiker de volgende aan- wijzingen in acht nemen:
	 Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbe- drijfstelling. Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie. Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur. Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat.

2 Over deze handleiding

2.1 Algemeen

6

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers.

2.2 Gebruikte symbolen

2.2.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Deze handleiding bevat bijzondere aanwijzingen, gemarkeerd met specifieke symbolen. Let extra goed op wanneer deze symbolen worden gebruikt.



3 Technische specificaties

3.1 Goedkeuringen

3.1.1 Certificeringen

Tab.1 Certificeringen

Nummer CE-certificaat	0085DL0336
Klasse NOx	6
Type uitlaatgasaansluitingen	$B_{23P}, C_{[10]3}, C_{[11]3}, C_{[12]3}, C_{13}, C_{[13]3}, C_{[15]3}, C_{33}, C_{53}, C_{63}, C_{93},$

3.1.2 Richtlijnen

Ons bedrijf verklaart dat deze producten worden geleverd met de **C C**-markering als blijk van overeenstemming met de essentiële eisen van de volgende richtlijnen:

- Verordening voor gastoestellen (EU) 2016/426 (vanaf 21 april 2018)
- Richtlijn 92/42/EEC betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
- Richtlijn 2009/125/EC betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
- Richtlijn (EU) nr. 2017/1369 (voor ketels met een vermogen kleiner dan 70 kW)
- Eco-ontwerpverordening (EU) nr. 813/2013
- Gedelegeerde verordening voor energie-etikettering (EU) nr. 811/2013 (voor ketels met een vermogen kleiner dan 70 kW)

Naast de bepalingen en wettelijke richtlijnen moet worden voldaan aan de aanvullende richtlijnen die in deze handleiding zijn beschreven. Alle supplementen en aanvullende eisen zijn van toepassing vanaf het moment van installatie.

3.1.3 Gascategorieën

Land	Categorie	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)
Nederland	II _{2EK3B/P}	G20 (E-gas) G30/G31 (butaan/propaan) G25.3 (K-gas)	20 30 25

i Belangrijk

Dit toestel is geschikt voor gassoort G20 of G25.3 dat tot 20% waterstof (H₂) bevat. Vanwege de verschillen in het percentage H₂ kan het O₂-percentage na verloop van tijd variëren. (Bijvoorbeeld: 20% H₂ in het gas kan leiden tot een O₂-stijging van 1,5% in rookgassen.) Het gasblok moet mogelijk nauwkeuriger worden afgesteld. Deze moet afgesteld worden op basis van de standaard O₂-waarden voor het gebruikte gas.

3.1.4 Fabriekstesten

Voordat de binnenunit de fabriek verlaat, wordt iedere binnenunit op de volgende punten getest:

- Lekdichtheid van het verwarmingscircuit
- Lekdichtheid van het koudemiddelcircuit
- Elektrische veiligheid
- Bijstelling van (O₂/CO₂) (alleen verwarmingsketel)
- Bedrijf sanitair warm water (alleen verwarmingsketel)
- · Lekdichtheid van het sanitair-watercircuit
- · Afdichting gascircuit (alleen verwarmingsketel)
- Parameterinstellingen

4 Beschrijving van het product

4.1 Algemene beschrijving

Dit geïntegreerde hybridesysteem kan de werking van een gasgestookte condenserende ketel combineren met die van een inverterwarmtepomp om water te produceren dat bij atmosferische druk wordt verwarmd tot een temperatuur onder het kookpunt. De verwarmingsketel moet worden aan gesloten op een cv-installatie en op een distributiesysteem voor sanitair warm water dat compatibel is met de nominale prestatie- en vermogenswaarden. De kenmerken van dit systeem zijn:

- Lage verontreinigende uitstoot,
- Hoog rendement verwarming,
- · Afvoer van verbrandingsproducten via een concentrische of parallelle adapter,
- · Bedieningspaneel met display aan de voorzijde,
- Licht en compact.

4.2 Werkingsprincipe van verwarmingsketel

4.2.1 Gas-/luchtafstemming

De lucht wordt aangezogen door de ventilator en het gas wordt direct ter hoogte van de mengkleppen geïnjecteerd. Het toerental van de ventilator wordt automatisch geregeld door de besturingsprint op basis van de instellingen voor de afstemming. Het gas en de lucht worden in het spruitstuk gemengd. De gas-/luchtverhouding zorgt ervoor dat de hoeveelheden gas en lucht correct op elkaar worden afgestemd om te allen tijde een optimale verbranding te krijgen. Het gas-/luchtmengsel gaat naar de brander aan de voorkant van de warmtewisselaar. Hier wordt het mengsel elektronisch met een reeks vonken ontstoken om warmte te produceren.

4.2.2 Verbranding

De brander verwarmt het cv-water dat door de warmtewisselaar stroomt. Als de temperatuur van het rookgas lager is dan het condensatiepunt (ca. 55 °C), condenseert de waterdamp in het achterste deel van de warmtewisselaar. De warmte die tijdens dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente warmte of condensatiewarmte) wordt eveneens aan het cv-water overgedragen. Zodra de rookgassen zijn afgekoeld worden ze via de afvoerpijp weggeleid. Het condenswater wordt via een sifon afgevoerd.

4.2.3 Verwarming en bereiding van sanitair warm water

In ketels die worden gebruikt voor de verwarming en bereiding van sanitair warm water, verwarmt een ingebouwde platenwarmtewisselaar het sanitair warm water. Een driewegklep levert het warme water aan de cv-installatie of de SWW-platenwarmtewisselaar. Een aanvoersensor detecteert dat een warmwaterkraan is geactiveerd en communiceert dit aan de besturingsprint, die de driewegklep in de warmwaterstand schakelt en de pomp activeert.

De driewegklep is een veerkleptype en verbruikt alleen stroom als er op een andere stand wordt overgeschakeld. Er wordt prioriteit verleend aan een verwarmingsvraag in de sanitair-watermodus.

4.3 Werkingsprincipe van warmtepomp

4.3.1 cv-bedrijf

De warmtepomp draagt via het koudemiddel en de bijbehorende koelcyclus warmte over van de externe omgeving naar het water in het verwarmingscircuit. Het koudemiddel verdampt op de lamellenspiraal van de buitenunit, ontvangt warmte en geeft deze vervolgens af aan het water via de platenwarmtewisselaar in de hydraulische module van de binnenunit.

4.3.2 Koelen

De koelfunctie is niet beschikbaar voor dit product.

4.4 Beschrijving van het bedieningspaneel

4.4.1 Beschrijving van het stand-byscherm



De gebruikersinterface van uw toestel schakelt automatisch in de standbymodus als er gedurende vijf minuten geen knoppen worden ingedrukt: de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld en informatie over de algemene status van het toestel wordt getoond.

Druk op een van de knoppen van de gebruikersinterface om de standbymodus te verlaten.

- 1 Door de buitentemperatuursensor gemeten temperatuur
- 2 Dag en tijd
- 3 Hydraulische druk van de installatie
- 4 Algehele status van het apparaat
- 5 Pictogrammen die de status van het toestel weergeven

4.4.2 Beschrijving van status-iconen

Tab.2

Iconen	Beschrijving
₩₩ ₩ А∪ТО	Automatische schakeling tussen verwarmings- en koelmodus
	Niet-knipperend symbool: verwarming actiefKnipperend symbool: verwarming in uitvoering
	Niet-knipperend symbool: koeling actiefKnipperend symbool: koeling in uitvoering
	Niet-knipperend symbool: sanitair warm water beschikbaarKnipperend symbool: sanitair-warmwaterbereiding in uitvoering
	Vorstbeveiliging - Ruimte
*2	Zomermodus geactiveerd. Geen verwarming mogelijk: uitsluitend sanitair-warmwaterbereiding.
×	Storing gedetecteerd
	De hydraulische back-up is in werking
\bigcirc	De compressor van de warmtepomp is in werking
	Bedieningstestmodus geactiveerd
	Installateursniveau geactiveerd

4.4.3 Beschrijving van de carrousel

Afb.2



De carrousel dient om snel toegang te krijgen tot de menu's van de gebruikersinterface. Welke menu's weergegeven worden, is afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Geef de carrousel weer door op de hoofdmenuknop 🗐 te drukken.

Doorloop het menu door aan de knop 📀 te draaien.

Tab.3

Symbool menu	Beschrijving van de symbolen	Beschrijving
₩ // Ж А⊔ТО	Werkingsmodus	De verwarming in-/uitschakelen en/of de koeling (indien van toepassing)
÷	Sanitair warm water Aan/Uit	Sanitair warm water in-/uitschakelen
11111	Verwarmingstemperatuur	De activiteitentemperatuur instellen
1	Watertemperatuur	De setpunttemperaturen voor sanitair warm water wijzigen
t _{0∎1}	Tijdelijke verandering verwarmingstemp	De gevraagde kamertemperatuur tijdelijk wijzigen tot de volgende setpunt- temperatuur in het klokprogramma
	Systeem vakantiemodus	Perioden van afwezigheid of vakantieperioden
\$ 0	Gebruikersinstellingen	De lijst van voor gebruikers beschikbare parameters openen
	Testmodus	Voer een bedrijfstest voor de verwarming of koeling uit (indien van toepas- sing)
ı¥	Installateur	Niet voor de gebruiker toegankelijk menu Installateursniveau: Lijst van parameters voor installateursmenu
Q	Zoeker	Niet voor de gebruiker toegankelijk menu Installateursniveau: De parameterzoekopdracht gebruiken
	Geeft statusinstelwaarden aan	Niet voor de gebruiker toegankelijk menu Installateursniveau: Weergave van de gemeten waarden
ாரீ	Energieteller	Het energieverbruik bewaken

Symbool menu	Beschrijving van de symbolen	Beschrijving				
0	Systeeminstellingen	De gebruikersinterface aanpassen				
0	Versie-informatie	Versie-informatie				

4.4.4 Beschrijving van het stand-byscherm

Het stand-byscherm wordt automatisch geactiveerd na 5 minuten inactiviteit. De achtergrondverlichting wordt gedeactiveerd en informatie over de algemene status van het toestel wordt weergegeven.

Druk op een willekeurige toets van het bedieningspaneel op de gebruikersinterface om het stand-byscherm te verlaten.

Afb.3 Beschrijving van het standbyscherm



- 1 Buitentemperatuur (als een buitentemperatuursensor aangesloten is)
- 2 Bericht inactief systeem
- 3 Datum en tijd
- 4 Waterdruk

Tab.4 Beschrijving van berichten inactief systeem

Melding	Beschrijving		
SYSTEEM OK	Systeem is in normale werking.		
SYSTEEMFOUT	Storing aanwezig in het systeem. Het stand-byscherm is rood zolang de storing niet is opgelost. Controleer de informatie over de storing in:		
	 Het storingscherm dat toegankelijk is vanaf het hoofdscherm. De optie Storingsgeschiedenis in het menu Installateur. Installateurstoegang vereist. 		

4.4.5 Contrastwaarde van de gebruikersinterface wijzigen

U kunt de Contr.inst. bed.pan. regelen in Systeeminstellingen.

- Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Display-instellingen > Contr.inst. bed.pan.
- Gebruik de draaiknop om te selecteren.

Gebruik de toets 🕑 om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Systeeminstellingen menu Q.
- 3. Selecteer Display-instellingen.
- 4. Selecteer Contr.inst. bed.pan..
- 5. Gebruik de draaiknop om **Contr.inst. bed.pan.** te regelen.
- ⇒ De contrastwijziging wordt als voorbeeld op het display weergegeven.
- 6. Bevestig uw wijzigingen.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

Afb.4

5 Werking

5.1 Gebruik van het bedieningspaneel

5.1.1 Land en taal instellen

Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Land en taal

- Gebruik de draaiknop om te selecteren.
 Gebruik de toets ⊙ om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.

⇒ De taalselectie verschijnt nadat u het land hebt geselecteerd.

ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop 5

Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Datum en tijd

Gebruik de toets ⊙ om de selectie te bevestigen.
1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

2. Navigeer naar het Systeeminstellingen menu Q.

3. Selecteer de optie Datum en tijd instellingen.

- Navigeer naar het Systeeminstellingen menu O.
- 3. Selecteer de optie Land en taal instellingen.

4. Selecteer het gepaste land.

5. Selecteer de gewenste taal.

••

drukken.

••

 \odot

Selecteer land en taal.

Afb.5 Het land selecteren



5.1.2 Tijd en datum instellen

Afb.6 Selecteer datum en tijd.



Afb.7 Datum en tijd wijzigen





- ⇒ Het menu navigeert automatisch naar het Autom. zomertijd scherm nadat de datum en tijd zijn ingevoerd.
- 5. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - Uit zomertijd deactiveren.
 - Aan zomertijd activeren.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop **=** in te drukken.

5.1.3 Wijzigen van de instellingen van het bedieningspaneel

U kunt de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen binnen Systeeminstellingen.

Hoofdmenu > Systeeminstellingen

- Gebruik de draaiknop om te selecteren.
 - Gebruik de toets Ο om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Systeeminstellingen menu Q.
- 3. Voer een van de handelingen uit zoals beschreven in de tabel:

Tab.5 Instellingen van het bedieningspaneel

Menu systeeminstellingen	Instellingen			
Land en taal	Selecteer uw land en taal.			
Datum en tijd	Stel de huidige datum en de tijd in. Schakel de zomertijdfunctie in of uit.			
Installateursgegevens	Geef de naam en het telefoonnummer van de installateur weer.			
Activiteitnamen	Verander de namen van de activiteiten in het tijdprogramma.			
Display-instellingen	Stel het contrast van de gebruikersinterface in. Schakel het kinderslot in of uit.			

5.1.4 Vakantiemodus voor alle zones activeren

Tijdens een vakantieperiode kunnen de zonetemperatuur en de SWW-temperatuur worden verlaagd om energie te besparen. Met de volgende procedure kunt u de vakantiemodus voor alle zones en de SWW-temperatuur activeren.

Hoofdmenu > Systeem vakantiemodus

- Gebruik de draaiknop om te selecteren.
 - Gebruik de toets 🛈 om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Systeem vakantiemodus menu (1).
- 3. Stel de begindatum en -tijd van de vakantie in.
- 4. Stel de einddatum en -tijd van de vakantie in.
- 5. Bevestig de begin- en einddatum.

De vakantiemodus kan worden gedeactiveerd door in het Systeem vakantiemodus menu Uitschakelen te selecteren.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **5** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

5.1.5 Activiteiten aanpassen



Definitie van de term "activiteit"

Activiteit: deze term wordt gebruikt bij het programmeren van tijdsbereiken. Het verwijst naar het gewenste comfortniveau van de klant voor de verschillende activiteiten tijdens een dag. Er is een richttemperatuur gekoppeld aan elke activiteit. De laatste activiteit van een dag is geldig tot de eerste activiteit op de volgende dag.

Tab	o.6	V	o	or	b	е	el	d
		•	~	<u> </u>	~	~	<u> </u>	-

Begin van de activiteit	Activiteit	Setpoint kamertempera- tuur
6:30	Ochtend 1	20 °C
9:00	Weg 2	19 °C
17:00	Thuis ③	20 °C
20:00	Avond ④	22 °C
23:00	Slapen (5)	16 °C

i Belangrijk

Deze functie is alleen actief als er een buitentemperatuursensor en kamerthermostaat zijn aangesloten op de verwarmingsketel.

De naam van een activiteit wijzigen

De namen van de diverse activiteiten worden in de fabriek ingesteld: **Ochtend**, **Slapen**, **Thuis**, **Avond**, **Weg** en **Aangepast**. Het is mogelijk de naam van de activiteiten voor alle installatiezones te personaliseren.

1. Ga naar het menu: Activiteitnamen.

Tab.7

Toegangstype	Toegangspad
Directe toegang: via het hoofdstartscherm	Niet beschikbaar
Snelle toegang: via elk scherm	 → Druk op de toets → Selecteer: Systeeminstellingen → Selecteer: Activiteitnamen

2. Selecteer de vereiste activiteit:

- Ochtend
- Slapen
- Thuis
- Avond
- Weg
- Aangepast
- 3. Voer de nieuwe naam van de activiteit in (maximaal 20 tekens) en bevestig met OK.
- 4. Vul de gekozen naam in de volgende tabel in:

In de fabriek ingestelde naam	Nieuwe naam
Ochtend	
Slapen	
Thuis	
Avond	
Weg	
Aangepast	

5. Ga terug naar het hoofdscherm door op de terugtoets **5** te drukken.

5.1.6 Zomermodus automatisch activeren

U kunt de zomermodus automatisch activeren door de drempelwaarde voor de buitentemperatuur in te stellen. Wanneer de buitentemperatuur deze drempel overschrijdt, staat het toestel in de zomermodus en zal het niet starten voor centrale verwarming. Wanneer de buitentemperatuur onder deze drempelwaarde ligt, is het toestel in de wintermodus.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Buitentemperatuur > Temp zomerbedrijf

- Gebruik de draaiknop om te selecteren.
 - Gebruik de toets \odot om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🗞.
- 3. Selecteer Buitentemperatuur.
- 4. Selecteer Temp zomerbedrijf.
- 5. Stel de drempelwaarde voor de buitentemperatuur in.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **5** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

5.1.7 Zomermodus handmatig activeren

U kunt de zomermodus handmatig activeren. Als de zomermodus actief is, produceert de centrale verwarming geen verwarming, maar blijft warm water beschikbaar.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Buitentemperatuur > Geforc. zomermodus



Gebruik de draaiknop om te selecteren. Gebruik de toets ⊙ om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het **Gebruikersinstellingen** menu **b**.
- 3. Selecteer Buitentemperatuur.
- 4. Selecteer Geforc. zomermodus.
- 5. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - Aan om de zomermodus in te schakelen.
 - Uit om de zomermodus uit te schakelen.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop = in te drukken.

5.1.8 Kinderslot in- of uitschakelen

Het kinderslot voorkomt dat kinderen per ongeluk de instellingen kunnen veranderen. Wanneer het geactiveerd is, wordt het scherm na 5 minuten inactiviteit geblokkeerd.

Wanneer het kinderslot geactiveerd is, verschijnt het 🔒 slotpictogram op het stand-byscherm. Het ontgrendelpictogram 🎧 verschijnt wanneer het kinderslot is geactiveerd, maar het scherm tijdelijk is ontgrendeld.

U kunt het scherm ontgrendelen en toegang krijgen tot de instellingen door te drukken op het hoofdmenu ≔ en de
 ⊙ toetsen tegelijk te selecteren.

Hoofdmenu > Systeeminstellingen > Display-instellingen > Kinderslot

- Gebruik de draaiknop om te selecteren. Gebruik de toets om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het **Systeeminstellingen** menu **Q**.
- 3. Selecteer de optie **Display-instellingen** instellingen.
- 4. Selecteer Kinderslot
- 5. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - Nee kinderslot deactiveren.
 - Ja kinderslot activeren.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop = in te drukken.

6 Instellingen

6.1 De centrale verwarming beheren

6.1.1 De centrale verwarming in-/uitschakelen

Opgelet

Vorstbeveiliging is niet beschikbaar wanneer de centrale-verwarmingsfunctie is uitgeschakeld.

U kunt de centrale-verwarmingsfunctie uitschakelen om energie te sparen.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > CV-functie aan/uit

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

Gebruik de toets \odot om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🗞.
- 3. Selecteer CV-functie aan/uit.
- 4. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - Uit centrale-verwarmingsfunctie deactiveren.
 - Aan centrale-verwarmingsfunctie activeren.
- 5. Selecteer Bevestigen.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **5** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

6.1.2 De kamertemperatuur in de verwarmingsmodus instellen



Ga als volgt te werk om de aanvoertemperatuur van de verwarming in te stellen:

- Druk in het hoofdscherm op de toets :=.
- Draai aan de draaiknop, selecteer het pictogram **IIIII** en druk vervolgens de draaiknop in om te bevestigen.
- Selecteer de eerste rij die betrekking heeft op de verwarmingstemperatuur
- Druk op de knop
 • om te bevestigen
- Selecteer de gewenste optie door de knop \odot in te drukken
- · Gebruik de knop om de gewenste temperatuur in te stellen
- Druk op de knop

 om te bevestigen
- Druk meerdere malen op de toets **5** om terug te keren naar het hoofdscherm.

6.1.3 Verwarmingstemperaturen wijzigen

U kunt de verwarmingstemperaturen van elke activiteit wijzigen.

- Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen zones- > Een zone selecteren > Verwarmingstemperaturen instellen
- Gebruik de draaiknop om te selecteren.

Gebruik de toets 🕑 om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🇞.
- 3. Selecteer Instellingen zones-.
- 4. Selecteer de gewenste zone.

Als er slechts één zone in de installatie is, selecteert het display automatisch deze zone.

5. Selecteer Verwarmingstemperaturen instellen.

- 6. Selecteer de activiteit die u wilt wijzigen.
- 7. Stel de verwarmingstemperatuur in.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **5** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

6.1.4 Zonetemperatuur tijdelijk wijzigen

Ongeacht de bedrijfsmodus voor een zone is het mogelijk om de zonetemperatuur voor een korte periode te wijzigen. Als deze periode is verstreken, wordt de eerder geselecteerde bedrijfsmodus hervat.

Hoofdmenu > Tijdelijke verandering verwarmingstemp > Een zone selecteren

,	ູ	

16

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

Gebruik de toets \odot om de selectie te bevestigen.

i Belangrijk

De zonetemperatuur kan alleen op deze manier worden ingesteld als een zonetemperatuursensor/-thermostaat is geïnstalleerd.

1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.

- 2. Navigeer naar het Tijdelijke verandering verwarmingstemp menu 18t.
- 3. Selecteer de gewenste zone.

() Als er slechts één zone in de installatie is, selecteert het display automatisch deze zone.

- 4. Stel de tijdelijke temperatuur in.
- 5. Stel de eindtijd voor de temperatuurwijziging in.

6. Bevestig de geselecteerde eindtijd.

⇒ De zonetemperatuur wordt gewijzigd tot het ingestelde eindpunt.



De temperatuurwijziging kan altijd worden gedeactiveerd door terug te keren naar de pagina **Tijdelijke verandering** verwarmingstemp en **Uitschakelen** te selecteren.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

6.1.5 Tijdprogramma voor zonetemperatuur creëren

Met een tijdprogramma kunt u de zonetemperatuur per uur en per dag variëren. De zonetemperatuur wordt gekoppeld aan de activiteit van het tijdprogramma. U kunt maximaal drie tijdprogramma's per zone creëren. U kunt bijvoorbeeld een programma creëren voor een week met normale werkuren en een programma voor een week als u grotendeels thuis bent.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen zones- > Een zone selecteren > Klokprogramma's verwarming



- Gebruik de toets \odot om de selectie te bevestigen.
- Druk op de menutoets ≡ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🇞.
- 3. Selecteer Instellingen zones-.
- 4. Selecteer de gewenste zone.
- Als er slechts één zone in de installatie is, selecteert het display automatisch deze zone.
- 5. Selecteer Klokprogramma's verwarming.
- 6. Selecteer het tijdprogramma dat u wilt wijzigen.
 - ⇒ De geplande activiteiten worden weergegeven. De laatste geplande activiteit van een dag is actief tot de eerste activiteit op de volgende dag. Bij de eerste opstart hebben alle weekdagen twee standaard activiteiten in Klokprogramma 1.
- 7. Selecteer de weekdag die u wilt wijzigen.

8. Selecteer het tijdvenster dat u wilt wijzigen.

Na het selecteren van het tijdvenster, kunt u de begintijd instellen, het type activiteit wijzigen of de activiteit verwijderen.

Afb.9 Selecteer de weekdag om de wijzigen door te voeren

Ma 🏠 🍈 👬 🦷	*2	(\mathbf{X})	N S G	å #
			<	·· >
06:00				
23:00				

Afb.10 Selecteer het tijdvenster om de wijzigen door te voeren



Afb.11 Beschrijving van tijdvenster wijzigen



- A Begintijd instellen
- B Type activiteit selecteren
- **C** Temperatuur activiteit weergeven
- D Activiteit verwijderen
- E Wijzigingen bevestigen
- 9. Stel de begintijd van de activiteit in.
- 10. Selecteer het type activiteit.
- 11. Bevestig uw wijzigingen.

Als u de wijzigingen in een activiteit niet wilt opslaan, druk op de terugtoets **5**. Als u de activiteit uit het programma wilt verwijderen, selecteer **Verwijderen**.

Zonetijdprogramma activeren

Om een zonetijdprogramma te gebruiken, moet de bedrijfsmodus **Schema** worden geactiveerd. Deze activering wordt voor elke zone apart uitgevoerd.

- Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen zones- > Een zone selecteren > Werkingsmodus > Schema
- \bigcirc

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

Gebruik de toets \bigcirc om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🗞.
- 3. Selecteer Instellingen zones-.
- 4. Selecteer de gewenste zone.

() Als er slechts één zone in de installatie is, selecteert het display automatisch deze zone.

- 5. Selecteer Werkingsmodus.
- 6. Selecteer Schema.
- 7. Selecteer het zonetijdprogramma Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of Klokprogramma 3.
- 8. Bevestig het geselecteerde programma.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **5** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

6.2 Sanitair-warmwaterproductie regelen

6.2.1 Sanitair warm water in-/uitschakelen

Hoofdmenu > Sanitair warm water Aan/Uit

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

- Gebruik de toets \odot om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Sanitair warm water Aan/Uit menu 🔂.
- 3. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - Uit sanitair-warmwaterfunctie deactiveren.
 - Aan sanitair-warmwaterfunctie activeren.
- 4. Bevestig uw selectie.

6.2.2 Bedrijfsmodus selecteren

Voor de productie van sanitair warm water kunt u kiezen uit vijf bedrijfsmodi. Wij adviseren de **Programmeer** modus waarmee de bereidingsperiode van sanitair warm water kan worden aangepast aan uw behoeften en uw energieverbruik kan worden geoptimaliseerd. Afb.12



- 1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone.
- Druk op de toets •.



- 3. Selecteer Werkingsmodus.
- 4. Selecteer de gewenste bedrijfsmodus:

MW-6000884-02

Tab.8

Bedrijfsmodus	Beschrijving
Programmering	Het sanitair warm water wordt bereid volgens het gekozen klokprogramma.
Handleiding	De temperatuur van het sanitair warm water blijft voortdurend op de comforttemperatuur
Tijdelijke temperatuursverandering	De bereiding van sanitair warm water wordt geforceerd naar de comforttemperatuur tot aan het gekozen tijdstip
Vakantie	De sanitair-warmwatertemperatuur wordt verlaagd tijdens uw afwezigheid om ener- gie te besparen.
Vorstbeveiliging	De installatie en apparatuur worden beschermd tijdens de winterperiode.

6.2.3 De sanitair-warmwatertemperatuur tijdelijk verhogen

Ongeacht de bedrijfsmodus geselecteerd voor de bereiding van sanitair warm water, is het mogelijk om de SWW-temperatuur voor een korte periode te wijzigen. Hierna wordt de eerder geselecteerde bedrijfsmodus herstart.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen sanitair warmwater > Werkingsmodus > Warmwater boost

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

i

Gebruik de toets 📀 om de selectie te bevestigen.

Belangrijk

De temperatuur van sanitair warm water kan alleen op die manier worden ingesteld als een sanitairwarmwatersensor is geïnstalleerd.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🗞.
- 3. Selecteer de optie Instellingen sanitair warmwater instellingen.
- 4. Selecteer Werkingsmodus.
- 5. Selecteer Warmwater boost.
- 6. Stel de eindtijd voor de temperatuurverhoging in.
- 7. Bevestig de geselecteerde eindtijd.

⇒ De temperatuur wordt verhoogd tot het SWW-comfortsetpunt voor de duur van de verhoging.

De temperatuurverhoging kan altijd worden gedeactiveerd door terug te keren naar de pagina Warmwater boost en Uitschakelen te selecteren.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop **≡** in te drukken.

6.2.4 De comfort- en verlaagde warmwatertemperaturen wijzigen

Afhankelijk van het toestel kunt u de temperaturen van de Comfort setpunt SWW aanpassen.

Hoofdmenu > Watertemperatuur

Gebruik de draaiknop om te selecteren. Gebruik de toets 🛈 om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Watertemperatuur menu 📲.
- 3. Selecteer het setpunt dat u wilt aanpassen:

Tab.9 Beschrijving van sanitair-warmwatersetpunt

Setpunt	Beschrijving
Comfort setpunt SWW	Gewenste temperatuur van het sanitair warm water voor comfortmodus.

4. Stel de gewenste temperatuur in.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop **≡** in te drukken.

6.2.5 Tijdprogramma creëren voor SWW-temperatuur

Met een tijdprogramma kunt u de SWW-temperatuur per uur en per dag variëren. De warmwatertemperatuur wordt gekoppeld aan de activiteit van het tijdprogramma. U kunt maximaal drie tijdprogramma's creëren. U kunt bijvoorbeeld een programma creëren voor een week met normale werkuren en een programma voor een week als u grotendeels thuis bent.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen sanitair warmwater > Klokprogramma's



- Gebruik de draaiknop om te selecteren.
 Gebruik de toets

 om de selectie te bevestigen.
- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🗞.
- 3. Selecteer de optie Instellingen sanitair warmwater instellingen.
- 4. Selecteer Klokprogramma's.
- 5. Selecteer het tijdprogramma dat u wilt wijzigen.
 - De geplande activiteiten worden weergegeven. De laatste geplande activiteit van een dag is actief tot de eerste activiteit op de volgende dag. Bij de eerste opstart hebben alle weekdagen twee standaard activiteiten in Klokprogramma 1: Comfort en Eco.
- 6. Selecteer de weekdag die u wilt wijzigen.

Afb.14 Selecteer de weekdag om de wijzigen door te voeren

Mato 🏠 🛗 👬	∧ SØ ≛ #
	 $\langle \dots \rangle$
06:50	
23:50	

Afb.15 Selecteer het tijdvenster om de wijzigen door te voeren



- 7. Selecteer het tijdvenster dat u wilt wijzigen.
- Na het selecteren van de activiteit, kunt u de begintijd instellen, het type activiteit selecteren of de activiteit verwijderen.

Afb.16 Beschrijving van tijdvenster wijzigen



- A Begintijd instellen
- **B** Type activiteit selecteren
- C Activiteit verwijderen
- D Wijzigingen bevestigen
- 8. Stel de begintijd van de activiteit in.
- 9. Selecteer het type activiteit: Comfort of Eco.
- 10. Bevestig uw wijzigingen.

Als u de wijzigingen in een activiteit niet wilt opslaan, druk op de terugtoets **5**. Als u de activiteit uit het programma wilt verwijderen, selecteer **Verwijderen**.

Tijdprogramma voor SWW activeren

Om een tijdprogramma voor SWW te gebruiken, is het nodig om de bedrijfsmodus **Schema** te activeren. Deze activering wordt voor elke zone apart uitgevoerd.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen sanitair warmwater > Werkingsmodus > Schema

Gebruik de draaiknop om te selecteren.

Gebruik de toets 🛈 om de selectie te bevestigen.

- 1. Druk op de menutoets ≔ om naar het hoofdmenu te gaan.
- 2. Navigeer naar het Gebruikersinstellingen menu 🗞.
- 3. Selecteer de optie Instellingen sanitair warmwater instellingen.
- 4. Selecteer Werkingsmodus.
- 5. Selecteer Schema.

kopiëren.

Ma 🏠 🏠 👬

06:50 23:50

Afb.17

- 6. Selecteer het SWW tijdprogramma Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of Klokprogramma 3.
- 7. Bevestig het geselecteerde programma.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop = in te drukken.

6.2.6 SWW-weekdagprogramma kopiëren

Selecteer de weekdag die u wilt

~

- - -

AD-3002298-01

U kunt een weekdagprogramma kopiëren en toepassen op andere dagen.

Hoofdmenu > Gebruikersinstellingen > Instellingen sanitair warmwater > Klokprogramma's



- Gebruik de draaiknop om te selecteren.
 Gebruik de toets ⊙ om de selectie te bevestigen.
- 1. Selecteer de weekdag die u naar andere dagen wilt kopiëren.
- Gebruik de draaiknop om naar het einde van de activiteitenlijst te scrollen.
- Afb.18 Scrol omlaag en selecteer kopiëren naar andere dagen



3. Selecteer Naar andere dagen kopiëren.

Afb.19 Selecteer de weekdagen om het programma te kopiëren



AD-3002302-01

- 4. Selecteer de weekdagen waarnaar u het programma wilt kopiëren.
- 5. Bevestig uw selectie.

U kunt nu naar het hoofdscherm navigeren door de terugknop **⇒** ingedrukt te houden, of het hoofdmenu openen door de menuknop ≔ in te drukken.

6.3 Lijst van instellingen

Tab.10 Instellingstabel

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
AP016	Verwarming aan/uit	Aan	-	-	Gebruiker
AP017	Sanitair warm water Aan/Uit	Aan	-	-	Gebruiker
AP073	Zomer-winterverwarming aan/uit (buitentemperatuursensor aangesloten). Wanneer de buitentemperatuur deze drem- pel overschrijdt, staat het toestel in de zomermodus en zal het niet starten voor centrale verwarming. Wanneer de bui- tentemperatuur onder deze waarde ligt, staat het toestel in de wintermodus [°C]	22	10	30	Gebruiker
AP074	Verwarming aan/uit (buitensensor aangesloten)	Uit	-	-	Gebruiker
AP075	Seizoensgebonden intersectie [°C]	4			Gebruiker
AP089	Naam installateur	-	-	-	Gebruiker
AP090	Tel.nr. installateur	-	-	-	Gebruiker
AP104	HMI contrastwaarde	3			Gebruiker
AP124	Kinderslot	Nee	-	-	Gebruiker
CP010	Verwarmingssetpunt [°C] zonder buitentemperatuursensor	80	25	80	Gebruiker
CP060	Vereiste omgevingstemperatuur (°C) in de zone tijdens de vakantieperiode	6	5	20	Gebruiker
CP070	Maximale ruimtetemperatuur van circuit voor gereduceer- de modus waarbij naar comfortmodus overgeschakeld kan worden [°C]	16	5	30	Gebruiker
CP080	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	16	5	30	Gebruiker
CP081	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	20	5	30	Gebruiker
CP082	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	6	5	30	Gebruiker
CP083	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	21	5	30	Gebruiker
CP084	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	22	5	30	Gebruiker
CP085	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	20	5	30	Gebruiker
CP200	Handmatige instelling van omgevingstemperatuur (°C).	20	5	30	Gebruiker
CP240	Pas het effect van de ruimte-unit in de zone aan	3	0	10	Gebruiker
CP250	Toegevoegde waarde voor kalibratie van de ruimtetempe- ratuur. Deze waarde kan worden gebruikt om de tempera- tuur te laten overeenstemmen tussen de thermostaat en een ander apparaat zoals een weerstation.	0	-5	5	Gebruiker
CP320	Bedrijfsmodus van de groep	Handmatig	-	-	Gebruiker
CP510	Tijdelijke waarde van kamertemperatuur ingesteld voor de zone [°C]	20	5	30	Gebruiker
CP550	Openhaardfunctie actief	Uit	-	-	Gebruiker
CP570	Klokprogramma voor verwarming/koeling	Klokprogramma 1	_	-	Gebruiker

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
CP660	Kies icoon voor deze groep	Geen	_	-	Gebruiker
CP730	Opwarmsnelheid	Normaal	-	-	Gebruiker
DP060	Geselecteerde klokprogramma voor warmwater	Klokprogramma 1	-	-	Gebruiker
DP070	Richttemperatuur sanitair warm water. In het geval van gebruik met een warmwaterboiler en pro- grammering via een thermostaat overeenkomstig de com- fortrichtwaarde [°C] * Afhankelijk van de markt	(55/60) *	35	(60/65) *	Gebruiker
DP080	Verlaagd setpunt van temperatuur voor de sanitair-warm- waterboiler [°C].	15	7	50	Gebruiker
DP170	Begin van vakantieperiode opslaan	-	-	-	Gebruiker
DP180	Eind van vakantieperiode opslaan	-	-	-	Gebruiker
DP190	De uitschakeltijd voor de verwarmingsperiode van de op- slagtank wijzigen	-	-	-	Gebruiker
DP200	SWW-modus: Programmering sanitair warm water (alleen beschikbaar met thermostaat) Handmatig (verwarmingsketel met tank) – Voorverwarming actief (instant verwarmingsketel)** Antivries (verwarmingsketel met tank) – Geen voorverwar- ming (instant verwarmingsketel)*	Antivries (*)/ handmatig (**)	_	_	Gebruiker
DP337	Setpunt sanitair-warmwatertemperatuur (SWW-tempera- tuur) voor de vakantieperiode [°C]	10	10	60	Gebruiker
DP357	Tijd voordat alarm van douchetijd in werking treedt [minu- ten] Instelling alleen beschikbaar in "Combi"-modus (uitgerust met verwarmingssysteem en instantproductie van sanitair warm water)	0	0	180	Gebruiker
DP367	Instelling actie bij overschreiden maximale douchetijd Instelling alleen beschikbaar in "Combi"-modus (uitgerust met verwarmingssysteem en instantproductie van sanitair warm water)	Uit	-	-	Gebruiker
DP377	Gewenste temperatuur sanitair warm water voor de gere- duceerde modus (°C) Instelling alleen beschikbaar in "Combi"-modus (uitgerust met verwarmingssysteem en instantproductie van sanitair warm water)	40	20	60	Gebruiker
HP062	Piektarief stroomkosten (in centen) Instelbaar van 0,1 tot 655,35 euro	19	0	65535	Gebruiker
HP063	Daltarief stroomkosten (in centen) Instelbaar van 0,1 tot 655,35 euro	15	0	65535	Gebruiker
HP064	Kosten van gas per m3 of olie per liter (in centen) Instelbaar van 0,1 tot 655,35 euro	90	0	65535	Gebruiker
HP068	Cv-ketel efficiëntie in hybride systeem [%]	100	50	150	Gebruiker

Tab.11 Instellingentabel met eTwist

Naam	Beschrijving	Fabrieks- waarde	Minimum	Maximum	Niveau
CP060	Vereiste omgevingstemperatuur (°C) in de zone tijdens de vakantie-/antivriesperiode	6	5	20	Gebruiker
CP070	Maximale richtwaarde omgevingstemperatuur (°C) in de ge- reduceerde modus waarmee kan worden overgeschakeld naar de comfortmodus met klimaatregeling (met buitentem- peratuursensor)	16	5	30	Gebruiker
CP080	Temperatuur (°C) ingesteld door SLEEP activiteit in de zone	16	5	30	Gebruiker
CP081	Temperatuur (°C) ingesteld door HOME activiteit in de zone	20	5	30	Gebruiker
CP082	Temperatuur (°C) ingesteld door AWAY activiteit in de zone	6	5	30	Gebruiker

Naam	Beschrijving	Fabrieks- waarde	Minimum	Maximum	Niveau
CP083	Temperatuur (°C) ingesteld door MORNING activiteit in de zone	21	5	30	Gebruiker
CP084	Temperatuur (°C) ingesteld door EVENING activiteit in de zone	22	5	30	Gebruiker
CP085	Temperatuur (°C) ingesteld door CUSTOM activiteit in de zo- ne	23	5	30	Gebruiker
CP200	Vereiste omgevingstemperatuur (°C) voor de zone in hand- matige modus	20	5	30	Gebruiker
CP240	Pas het effect van de ruimte-unit in de zone aan	3	0	10	Gebruiker
CP250	Toegevoegde waarde voor kalibratie van de ruimtetempera- tuur. Deze waarde kan worden gebruikt om de temperatuur te laten overeenstemmen tussen de thermostaat en een an- der apparaat zoals een weerstation.	0	-5	5	Gebruiker
CP320	Bedrijfsmodus van de groep	Schema	_	-	Gebruiker
CP510	Tijdelijke waarde van kamertemperatuur ingesteld voor de zone [°C]	20	5	30	Gebruiker
CP550	Openhaardfunctie actief	Uit	_	_	Gebruiker
CP570	Klokprogramma voor verwarming/koeling	Klokprogram ma 1	-	-	Gebruiker
DP060	Geselecteerde klokprogramma voor warmwater	Klokprogram ma 1	_	-	Gebruiker
DP080	Verlaagd setpunt van temperatuur voor de sanitair-warmwa- terboiler [°C].	15	7	50	Gebruiker
DP337	Setpunt sanitair-warmwatertemperatuur (SWW-temperatuur) voor de vakantieperiode [°C]	10	10	60	Gebruiker

i

Belangrijk

De fabrieksinstellingen voor bepaalde instellingen kunnen al naar gelang de doelmarkt van het product verschillen.

7 Onderhoud

7.1 Algemeen

De ketel heeft geen complex onderhoud nodig. Desondanks raden wij aan om de ketel regelmatig te inspecteren en met regelmatige intervallen te onderhouden.

Het onderhoud van de ketel moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

- Zorg dat de ketel is losgekoppeld van de netvoeding.
- Vervang defecte of versleten onderdelen door originele reserveonderdelen.
- Vervang bij inspectie- en onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van de gedemonteerde onderdelen.
- Zorg dat alle pakkingen correct geplaatst zijn (de positie is juist en vlak in de bijbehorende groef; dit is water- en luchtdicht).
- Tijdens inspectie- en onderhoudswerkzaamheden mag water (druppels, spatten) nooit in contact komen met de elektrische onderdelen vanwege het gevaar voor elektrische schokken.

7.2 Servicemelding

Deze functie heeft ten doel om de gebruiker te waarschuwen dat de verwarmingsketel onderhoud nodig heeft. Als het symbool $\frac{1}{2}c$ op het display verschijnt, is onderhoud van het toestel nodig. Neem contact op met uw installateur.

7.3 Onderhoudsinstructies

Voor de veiligheid, functionaliteit en optimale efficiëntie op de lange termijn moet het toestel periodiek worden geïnspecteerd door een erkende technicus. Zorgvuldig onderhoud zorgt altijd voor veiligheid en besparingen bij het beheer van de installatie.

i Belangrijk

Het apparaat is voorzien van een hydraulische drukschakelaar die voorkomt dat de ketel wordt ingeschakeld wanneer de druk te laag is. Neemt de druk regelmatig af, neem dan contact op met een erkend installateur voor hulp.

7.3.1 Installatie vullen

Opgelet

Het wordt aanbevolen om speciale zorg te betrachten bij het vullen van de cv-installatie. In het bijzonder moet u eventueel op het systeem aangesloten thermostaatkranen openen en het water langzaam laten stromen om de opbouw van lucht in het primaire circuit te voorkomen, totdat de benodigde bedrijfsdruk is bereikt. Ontlucht ten slotte alle stralingselementen binnen het systeem. Remeha accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van luchtbellen in de warmtewisselaar als gevolg van het nalaten om de hierboven vermelde instructies op correcte en accurate wijze uit te voeren.

1. Vul het systeem totdat de druk op het display een niveau tussen de 1,5 en 2,0 bar bereikt.

7.3.2 De installatie ontluchten



De eventueel in het toestel, de leidingen of de kranen aanwezige lucht moet verwijderd worden om storende geluiden te voorkomen die tijdens het verwarmen of tappen van water kunnen ontstaan. Ga hiervoor als volgt te werk:

- 1. Open de kranen A en B van alle op het verwarmingssysteem aangesloten radiatoren.
- 2. Stel de ruimtethermostaat in op de hoogst mogelijke temperatuur.
- 3. Wacht tot de radiatoren warm zijn.
- 4. Stel de ruimtethermostaat in op de laagst mogelijke temperatuur.
- 5. Wacht ongeveer tien minuten totdat de radiatoren zijn afgekoeld.
- 6. Ontlucht de radiatoren. Werk van beneden naar boven.
- 7. Open de ontluchtingsklep, (C) of (C1), en houd daarbij een doek (D) op het koppelstuk.
- 8. Wacht totdat er water uit de ontluchtingsklep komt en sluit vervolgens de klep.
- 9. Houd een doek op de ontluchtingsklep en draai hem open.



i

Let op: het water kan nog steeds heet zijn.

Belangrijk

Als de hydraulische druk in het verwarmingssysteem lager is dan 0,8 bar, adviseren we de druk te herstellen (de aanbevolen hydraulische druk voor het systeem ligt tussen de 1,5 en 2,0 bar).

8 Bij storing

8.1 Tijdelijke en permanente storingen

Er zijn drie codes op het display: twee storingstypen en één waarschuwingstype:

BO-000026

- 1. Waarschuwing (A)
- 2. Tijdelijke stop (H)
- 3. Vergrendeling (E)

Het eerste item dat op het display wordt weergegeven is een letter. Deze letter wordt gevolgd door een tweecijferig getal. Bij storingen geeft de letter het type storing aan: tijdelijk (H) of permanent (E). Het nummer dat de groep aangeeft waarbinnen de storing is opgetreden, wordt geclassificeerd op basis van de invloed op een veilige en betrouwbare werking. Het tweede getoonde item, dat om de beurt knippert met het eerste, geeft de specifieke code aan en bestaat uit een tweecijferig getal dat het type storing aangeeft (zie de onderstaande storingstabellen).

 De waarschuwing wordt op het display aangegeven door de letter "A" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een punt "XX . XX" (groepscode . specifieke code). De code vóór activering van een storing is een waarschuwing aan de gebruiker wat er gedaan moet worden voordat er een storing optreedt. Volg de instructies op het scherm om de storing te voorkomen.

- 2. Een tijdelijke stop wordt op het display aangegeven door de letter **"H"** gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt **"XX . XX"** (groepscode . specifieke code). Een tijdelijke afwijking is een type storing dat het toestel niet permanent blokkeert maar dat verholpen is zodra de oorzaak ervan weggenomen is.
- 3. Een permanente stop wordt op het display aangegeven door de letter "E" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt "XX . XX" (groepscode . specifieke code). Een permanente storing is een storing die de werking van de ketel permanent stopt. Na het wegnemen van de blokkering moet de storing gereset worden door de keuze-/bevestigingstoets twee seconden ingedrukt te houden.

Type code	Formaatcode	Kleur van het display
Waarschuwing	Axx.xx	Stabiel rood
Blokkering	Hxx.xx	Stabiel rood
Permanente blokkering	Exx.xx	Knippert rood

Belangrijk

Bij het aansluiten van een ruimte-unit/Open Therm-regeleenheid op de verwarmingsketel wordt altijd de code "254" weergegeven als er sprake is van een fout. Zie het display van het apparaat voor de storingscode.

i

i

Belangrijk

Neem contact op met een erkend installateur als er regelmatig storingen worden weergegeven. De code is belangrijk voor het correct en snel opsporen van de aard van de storing en voor ondersteuning door uw leverancier.

8.2 Weergave van storingscodes



Als er een fout optreedt in de installatie, zal het bedieningspaneel:

- A Navigeer naar de pagina met informatie over de storing.
- B Een overeenkomstige code en bericht weergeven.
- **C** Het foutpictogram weergeven in de statusbalk van het bedieningspaneel.

Als een storing optreedt, ga dan als volgt te werk:

- 1. Lees de storingscode en het bericht.
- U kunt altijd teruggaan naar de informatie van een actieve storing vanaf het hoofdscherm.
- 2. Druk op de selectietoets 🕑 om meer informatie weer te geven.
- 3. Volg de instructies in de informatie over de storingscode.
 ⇒ De storingscode blijft zichtbaar tot het probleem is opgelost.
- 4. Noteer de storingscode als het probleem niet kan worden opgelost en neem contact op met uw installateur.



Belangrijk

Alleen een erkende installateur mag werkzaamheden aan het toestel en het systeem verrichten.

8.3 Foutcodes voor verwarmingsketel CU-GH21

Tab.12	Lijst met waarschuwingen	
--------	--------------------------	--

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN WAARSCHUWING	OORZAAK – Controle/oplossing
A00.34	Buitensensor ontbreekt	Controleer de laagspanningskabels Controleer de verbindingsprint Controleer de buitentemperatuursensor Controleer de apparaten die aangesloten zijn op het systeem via de functie 'Geavanceerd onderhoudsme- nu' Controleer/vervang de printplaat
A02.06	Lage druk in het verwarmingscircuit	Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN WAARSCHUWING	OORZAAK – Controle/oplossing
A02.18	Verkeerde configuratie	Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat
A02.33	Storing maximale bijvulduur overschreden	Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
A02.34	Voor automatisch vullen is het minimale tijdsinterval tussen twee verzoeken niet bereikt	Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
A02.36	Functioneel apparaat losgekoppeld	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A02.37	Passief functioneel apparaat losgekoppeld	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A02.45	Verbindingsfout	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A02.46	Prioriteitsfout apparaat	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A02.48	Configuratiefout unitfunctie	FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur.
A02.49	Initialisatie knooppunt mislukt	FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur.
A02.55	Verkeerd of ontbrekend serienummer	Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
A02.76	Intern geheugen gereserveerd voor volledige aanpas- sing van de instellingen. Er kunnen geen verdere wijzi- gingen worden doorgevoerd	Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
A02.80	Geen afsluitweerstand op bus	Controleer of de busafsluitweerstand op de bus zit
A05.29	Gasdruk onder de limiet	Controleer de gastoevoerdruk bij maximaal- en mini- maalvermogen
A05.30	Gasdrukcontrole mislukt	Controleer de gastoevoerdruk bij maximaal- en mini- maalvermogen
A05.95	Er is een korte onderbreking van het vlamsignaal ge- detecteerd	
A08.02	Fout douchetijd voorbij	Controleer de communicatiebus Controleer of de thermostaat aangesloten is Controleer/vervang de printplaat

Tab.13 Lijst met tijdelijke storingen

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een instal- lateur vereist.
H00.42	Druksensor geopend/defect of druk te hoog	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer of vervang de waterdruksensor Controleer de bedrading van de waterdruksensor Controleer of vervang de printplaat Controleer de druk van de installatie
H00.81	Omgevingstemperatuursensor ontbreekt	Controleer de communicatiebus Controleer of de thermostaat aangesloten is Controleer/vervang de printplaat
H01.00	Tijdelijke communicatiestoring in de printplaat	De fout wordt automatisch opgelost

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een instal- lateur vereist.
	Maximaal temperatuur/orechil tusson de aanvoer en	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/ installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus
H01.05	Maximaal temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour bereikt	Controleer de druk van de installatie OVERIGE OORZAKEN Controleer de wisselaar op vervuiling Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H01.08	Te snelle toename van de aanvoertemperatuur in de verwarmingsinstallatie	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/ installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de druk van de installatie OVERIGE OORZAKEN Controleer de wisselaar op vervuiling Controleer de werking van de temperatuursensoren
H01 14	Maximale appyoer, of retourtemperatuur bereikt	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de aanvoer- en retourtemperatuursensor
HU1.14		installatie Start een handmatige ontluchting
H01.18	Water stroomt niet door (tijdelijk)	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/ installatie FOUT TEMPERATUURSENSOR Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H01.21	Aanvoertemperatuur loopt te snel op tijdens sanitair- warmwatermodus.	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/ installatie FOUT TEMPERATUURSENSOR Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H02.00	Bezig met resetprocedure.	Lost zichzelf op
H02.02	Wacht op invoer van configuratie-instellingen (CN1,CN2)	CN1/CN2 CONFIGURATIE ONTBREEKT Configureer CN1/CN2
H02.03	Configuratie-instellingen (CN1,CN2) niet correct inge- voerd	CONFIGURATIEFOUT VOOR PARAMETERS CN1– CN2 Controleer CN1/CN2 configuratie Configureer CN1/CN2 op juiste wijze
H02.04	Printplaat-instellingen kunnen niet worden gelezen	PRINTPLAATFOUT Configureer CN1/CN2 Vervang CSU (extern configuratiegeheugen) Vervang de printplaat
H02.05	Het instelgeheugen is niet compatibel met het type printplaat van de verwarmingsketel.	Neem contact op met een vakman

		OORZAAK – Controle/oplossing
DISPLAY	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	Voor de meeste controles en oplossingen is een instal-
		lateur vereist.
		STORING VAN WATERDRUKSENSOR
		Controleer de druk van de installatie
		Controleer de drukt van het expansievat
	Laga druk in het venvermingegirguit (weter meet wer	Start een nandmatige ontluchtingscyclus
H02.07	Lage druk in net verwarmingscircuit (water moet wor-	Controleer de werking van de pomp
	den bijgevulu).	
		SENSOREOUT
		Controleer de werking van de temperatuursensoren
		Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
		STORING VAN BLOKKERENDE INGANG VERWAR-
		MINGSKETEL
H02.12	Storing van ingang die vrijgave verwarmingsketel blok-	Controleer of het RL-contact (vrijgavecontact) open is
	Keen	Controleer het externe apparaat dat de vrijgave-ingang
		regelt
		VERZOEK VOOR VULLEN VAN VERWARMINGSKE-
	Het apparaat vereist automatisch vullen van het sys-	TEL/SYSTEEM (HANDMATIGE ACTIVERING)
H02.31	teem door lage druk	Automatisch bijvullen inschakelen
		Controleer de drukt van het expansievat
		Controleer de verwarmingsketei/installatie op lekkage
		MINGSKETEL/STSTEEM
H02.38	Maximumaantal cycli voor automatisch vullen is bereikt	tisch vullen is bereikt
		Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
		Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
		Storing printplaat accessoire SCB-09
H02.70	Test externe warmteterugwinunit mislukt	Controleer het apparaat dat is aangesloten op contact
	5	X9
1102.00	Geen identificatiegegevens voor veiligheidsapparaat	STORING BESTURINGSPRINT
H03.00	van de verwarmingsketel	Vervang de besturingsprint
	Communicatiefout in comfortsoftware	STORING BESTURINGSPRINT
1103.01	(interne storing in besturingsprint verwarmingsketel)	Vervang de besturingsprint
		PROBLEEM MET DE ELEKTRODE
		Controleer de elektrische aansluitingen van de elektro-
		de
		Controleer de staat van de elektrode
		GASTOEVOER
H03.02	Vlam tijdelijk weg	Controleer de kalibratie van de gasklen
		ROOKGASAEVOERPLIP
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rook-
		gasafvoer
		OVERIGE OORZAKEN
		Controleer de voedingsspanning.
		STORING BESTURINGSPRINT
H03.05	Interne stop	Controleer/vervang de verbindingsprint
1100100		Voer CN1/CN2 in
		Controleer/vervang de printplaat
		PROBLEEM MET DE ELEKTRODE
		Controleer de elektrische aansluitingen van de elektro-
		Controleer de staat van de elektrode
H03.08	Valse vlam	VALSE VLAM
103.00		Controleer het aardcircuit
		Controleer de voedingsspanning.
		STORING BESTURINGSPRINT
		Controleer/vervang de printplaat

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een instal- lateur vereist.
H03.09	Lage spanning	STORING IN VOEDING Controleer voedingsspanning van verwarmingsketel Controleer/vervang de printplaat
H03.17	Storing in gasregelsysteem	STORING BESTURINGSPRINT Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat
H03.26	Verzoek tot ketelkalibratie	KALIBRATIEVERZOEK Stel de handmatige kalibratiefunctie op de verwar- mingsketel in Controleer/vervang de printplaat
H03.28	Synchronisatiefout	STORING IN VOEDING Controleer voedingsfrequentie van verwarmingsketel
H03.31	Storing geblokkeerde schoorsteen	STORING IN ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rook- gasafvoer Schakel handmatige kalibratie in
H03.254	Onbekende fout	ONBEPAALDE STORING Controleer/vervang de printplaat Controleer voeding van verwarmingsketel Controleer op elektromagnetische storing bij voeding van verwarmingsketel
H03.54	Onbekende fout	ONBEPAALDE STORING Controleer/vervang de printplaat Controleer voeding van verwarmingsketel Controleer op elektromagnetische storing bij voeding van verwarmingsketel
H20.36	Handmatige kalibratie mislukt	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektro- de Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de instelling ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rook- gasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning Controleer/vervang de printplaat Controleer of er voldoende warmte-uitwisseling is tij- dens het kalibreren
H20.39	Geen primaire kalibratie	KALIBRATIE VEREIST Als de primaire kalibratie niet voltooid is, moet er een handmatige kalibratie uitgevoerd worden Controleer/vervang de printplaat
H20.40	Geen gasconfiguratie	GASTYPE Als de primaire kalibratie niet voltooid is, moet er een handmatige kalibratie uitgevoerd worden en moet het gebruikte gastype ingevoerd worden Controleer/vervang de printplaat

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN PERMANENTE AFWIJ- KINGEN (RESET VEREIST)	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installa- teur vereist.
E00.04	Retourtemperatuursensor niet aangesloten op ketelontsteking (bij inschakeling van verwar- mingsketel detecteert besturingsprint of sensor aanwezig is en aangesloten is)	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand
E00.05	Retour temperatuursensor kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand
E00.06	Retoursensor niet aangesloten tijdens ketelbedrijf (besturingsprint detecteert dat sensor tijdens be- drijf niet aangesloten is)	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E00.07	Retoursensortemperatuur te hoog	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E00.16	Temperatuursensor SWW boiler niet aangesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde Voer bij het verwijderen van een sanitair-warmwaterboiler instelling DP150=ON in
E00.17	Temperatuursensor SWW boiler kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E00.40	Waterdruksensoringang open	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
E00.41	Waterdruksensoringang gesloten	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
E00.44	SWW temperatuursensor open	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand
E00.45	SWW temperatuursensor kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E01.12	De door de retoursensor gemeten temperatuur is hoger dan de aanvoertemperatuur	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer of de sensoren op de juiste manier zijn ge- plaatst Controleer of de aanvoersensor op de juiste positie zit Controleer de retourtemperatuur in de verwarmingsketel Controleer de werking van de sensoren ALS HET PROBLEEM AANHOUDT 1- Reset CN1/CN2 2- Vervang de besturingsprint

Tab.14 Lijst van permanente storingen (ketelstop, reset vereist)

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN PERMANENTE AFWIJ- KINGEN (RESET VEREIST)	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installa- teur vereist.
E01.17	Het water stroomt niet door (permanent)	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie SENSORFOUT Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
E01.20	Maximale rookgastemperatuur bereikt	WISSELAAR AAN DE ROOKGASZIJDE GEBLOKKEERD Controleer de wisselaar op vervuiling
E02.15	Minimumtijd voor herkenning van CSU-sleutel overschreden	TIME-OUT CSU-SLEUTEL Sleutel niet aangesloten of niet herkend
E02.17	Permanente communicatiestoring in de printplaat	PRINTPLAATFOUT Controleer op elektromagnetische storing Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
E02.32	Tijd voor automatisch vullen verstreken	STORING BESTURINGSPRINT Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat
E02.35	Kritiek veiligheidsapparaat losgekoppeld	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie (instelling AD)
E02.39	Drukverhoging onvoldoende na automatisch vul- len	STORING BESTURINGSPRINT Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
E02.47	Verbinding met extern apparaat mislukt	FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie (instelling AD) Controleer de elektrische aansluitingen van externe appa- ratuur.
E04.00	Fout in veiligheidsinstellingen	PRINTPLAATFOUT Vervang de besturingsprint
E04.01	Aanvoertemperatuursensor kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor
E04.02	Aanvoertemperatuursensor niet aangesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor
E04.03	Maximale aanvoertemperatuur overschreden	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de sensoren
E04.04	Rookgassensor kortgesloten	STORING VAN ROOKGASSENSOR Controleer de werking van de rookgastemperatuursensor Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat
E04.05	Rookgassensor niet aangesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de werking van de rookgastemperatuursensor Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat
E04.06	Kritische rookgastemperatuur bereikt	SCHOORSTEENBLOKKADE Controleer of schoorsteen geblokkeerd is STORING VAN ROOKGASSENSOR Controleer de werking van de sensor

		OORZAAK – Controle/oplossing
DISPLAY	KINGEN (RESET VEREIST)	Voor de meeste controles en oplossingen is een installa- teur vereist.
		SENSORPROBLEEM
		Controleer of de sensor goed geplaatst is
		Controleer de goede werking van de sensor
504.07	Maximaal verschil tussen aanvoertemperaturen	ONVOLDOENDE CIRCULATIE
E04.07	bereikt	Controleer de druk van de installatie
		Start een handmatige ontluchtingscyclus
		Controleer de werking van de pomp
		Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie
		GASTOEVOER
		Controleer de gastoevoerdruk
		Controleer de elektrische aansluiting van de gasklep
		Controleer de kalibratie van de gasklep
		Controleer de werking van de gasklep
E04.10	Ontsteking brander mislukt na vijf pogingen	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE
		Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode
		OVERIGE OURZANEN Controleer de werking van de ventilator
		Controleer de staat van de rookgasafvoer (blokkades)
		BEDRADING/GASKLEP
E04.11	Test gasklep VPS mislukt	Vervang de bedrading.
		Vervang de gasklep.
		VALSE VLAM
E04.12	Ontstekingsfout voor detectie van valse vlam	Controleer het aardcircuit
		Controleer de voedingsspanning.
		PROBLEEM VENTILATOR/BESTURINGSPRINT
E04.13	Ventilatorblad geblokkeerd	Controleer de aansluiting van de besturingsprint/ventilator
		Vervang de gas-/luchteenheid
		CONTROLE VAN ELEKTRODE
		Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode
		Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van
E04.14	Storing in verbranding	de gasklep
		ROOKGAŠAFVOERPIJP
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasaf-
		voer
		Controleer de voedingsspanning
		CONTROLE VAN ELEKTRODE
		Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode
	Storing geblokkeerd uitlaatgas	Start handmatige kelibratio
E04.15		ROOKGASAEVOERPLJP
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasaf-
		voer
		Controleer de voedingsspanning.
		PRINTPLAATFOUT
E04.17	Fout in het regelcircuit van de gasklep	Vervang de besturingsprint
		De gasklep vervangen
	De aanvoertemperatuur ligt onder de minimum-	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING
E04.18	temperatuur	Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat
		Controleer de werking van de sensor
		GASKLEP
E04.23		Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan
	Communicatie interne stop	
		Vervang de besturingsprint
		Schakel de stroomvoorziening uit en weer in en daarna
		RESETTEN
	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN PERMANENTE AFWIJ- KINGEN (RESET VEREIST)	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installa- teur vereist.
		PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode
		GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk
E04.24	Gastype niet gevonden-fout	Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasaf- voer
		OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in
		PROBLEEM MET DE ELEKTRODE
		Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER
E04.25	Storing vlamverlies tijdens veiligheidstijd	Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasaf-
		Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in
	Ontstekingsfout	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode
		Controleer de staat van de elektrode
		GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk
E04.26		Controleer de kalibratie van de gasklep
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasaf-
		Controleer de voedingsspanning.
		Voer het juiste gastype in
	Storing gasklep open bij vlamdetectie	Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode
		Controleer de staat van de elektrode
		Controleer de gastoevoerdruk
E04.27		Controleer de kalibratie van de gasklep BOOKGASAEVOERPLIP
		Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasaf-
		voer OVERIGE OORZAKEN
		Controleer de voedingsspanning.
		GASKI EP
F04.28	Storing feedback van gasklep	Controleer/vervang de printplaat
		Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan
E04.29	Maximumaantal toegestane resets bereikt	Schakel de stroomvoorziening uit en weer in en daarna RESETTEN
		Controleer/vervang de printplaat
E04.50		GASKLEP
	Gasklepstoring	Controleer/vervang de gaskraan
		Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan
E04.54	Onbekende fout	Controle van elektrische aansluitingen

DISPLAY	BESCHRIJVING VAN PERMANENTE AFWIJ- KINGEN (RESET VEREIST)	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installa- teur vereist.
E04.250	Gasklepstoring	GASKLEP Controleer/vervang de printplaat Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan
E04.254	Onbekende fout	PRINTPLAATFOUT Controle van elektrische aansluitingen

8.4 Waarschuwingscodes voor de warmtepomp EHC–15

Een waarschuwingscode geeft aan dat niet voldaan wordt aan de optimale bedrijfsomstandigheden. Het systeem blijft veilig werken, maar er is een risico op uitschakeling als de situatie verder verslechtert.

Als de situatie verbetert, kan de waarschuwingscode vanzelf verdwijnen.

Tab.15

Code	BESCHRIJVING VAN WAARSCHUWING	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.
A02.06	Waarschuwing waterdruk actief	Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
A02.22	Waterdoorstromingswaars chuwing van het systeem actief	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer toestel-/systeemcirculatie Controleer of het magneetfilter schoon is
A02.55	Ongeldig of ontbrekend serienr. apparaat	Neem contact op met het netwerk van erkende dealers

8.5 Tijdelijke vergrendelingscodes voor de warmtepomp EHC-15

Een tijdelijke vergrendelingscode signaleert een fout met verschillende mogelijkheden:

- Het systeem probeert automatisch de fout te corrigeren (bijv. bij een debietgerelateerde storing).
- · Het systeem wordt uitgeschakeld maar schakelt automatisch weer in als de fout verdwijnt.

Tab.16

Code	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.
H00.32	Buitentemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik	
H00.33	Buitentemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik	
H00.34	Buitentemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd	
H00.47	Aanvoertemperatuursensor warmtepomp is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik	
H00.48	Aanvoertemperatuursensor warmtepomp is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik	
H00.49	Aanvoertemperatuursensor warmtepomp werd verwacht maar is niet gedetecteerd	

Code	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.
H00.51	Retourtemperatuursensor warmtepomp is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik	
H00.52	Retourtemperatuursensor warmtepomp is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik	
H02.02	Wacht op configuratienummer	
H02.03	Configuratiefout	
H02.04	Parameterfout	
H02.05	CSU komt niet overeen met CU- type	
H02.07	Fout waterdruk actief	Controleer de hydraulische druk in het verwarmingscircuit.
H02.09	Deelblokkering van het apparaat gedetecteerd	BL ingang op de connectorstrook van de hoofdbesturingsprint open:
H02.10	Volledige blokkering van het apparaat gedetecteerd	BL ingang op de connectorstrook van de hoofdbesturingsprint open:
H02.23	Waterdoorstromingsfout van het systeem actief	 Verstopt verwarmingscircuit: Zorg ervoor dat de thermostaatkranen of afsluiters geheel geopend zijn. Controleer of de filters niet verstopt zijn en reinig ze indien nodig. Reinig en spoel de installatie door.
		 Geen doorstroming: Controleer of de afsluiters en de thermostaatkranen open staan. Controleer of de filters niet verstopt zijn en reinig ze indien nodig. Controleer of de pomp werkt. Reinig en spoel de installatie indien nodig door. Controleer de conditie van de bedrading en dat de elektrische aansluitingen goed op hun plaats zitten. Controleer de pompaanvoer: vervang de pomp als deze niet werkt.
H02.25	De Titan Active System maakt kort- sluiting of los contact	
H02.36	Functioneel apparaat is ontkoppeld	Geen communicatie tussen de hoofdbesturingsprint en de printplaat van het aanvullende circuit:
H02.37	Niet kritisch apparaat is ontkoppeld	Geen communicatie tussen de hoofdbesturingsprint en de printplaat van het aanvullende circuit:
H02.60	De gekozen functie wordt niet ondersteund door de groep	
H06.01	Storing warmtepomp opgetreden	Algemene storingscode voor warmtepomp; raadpleeg het display van de buitenunit voor de specifieke storingscode. Neem contact op met het net- werk van erkende dealers.
H06.06	BL CompHogeDruk	De compressor is gestopt door een abnormaal hoge druk
H06.07	De compressor is gestopt door een	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: HD
	abnormaal lage druk	 Het koudemiddelniveau van het systeem is te laag. Voeg de juiste hoeveelheid toe. In de verwarmings- of SWW-modus is de buitenwarmtewisselaar verontreinigd of verstopt. Reinig de wisselaar.
H06.21	Warmtepomp retourtemperatuur sensorfout	
H06.22	Verwarmingsbedrijf fout	
H06.23	Koudemiddeldruk sensorfout	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: H8

Code	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.
H06.24	De hogedrukbeveiliging van het koudemiddel is geactiveerd	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: P1 Verwarmings-/SWW-modus:
		 Het waterdebiet is laag, de watertemperatuur is hoog: ontlucht het watersysteem als er lucht in zit. De waterdruk is lager dan 0,1 MPa: voeg water toe aan het circuit tot de druk tussen 0,15 en 0,2 MPa is. Het koudemiddelniveau is te hoog. Pas de hoeveelheid koudemiddel aan. Het elektrische expansieventiel is vergrendeld of de spoelconnector zit los. Tik enkele keren op het ventielhuis en sluit de connector aan en verwijder hem weer om te controleren of het ventiel correct werkt. Bevestig de spoel in de juiste positie. SWW-modus: de warmtewisselaar van de tank is kleiner.
1100.05		Koelmodus:
HU6.25	sensorfout	
H06.26	Warmtepomp vloeistoftemperatuur sensorfout	
H06.27	De vorstbeveiliging warmtepomp is geactiveerd	
H06.28	Comm. BiU-Buitenunit	Communicatiestoring tussen de binnenunit en buitenunit Storingscode op het digitale display van de buitenunit: H0
		 De hoofdbesturingsprint B en de hoofdbesturingsprint van de hydrauli- sche module zijn niet verbonden. Sluit de kabel aan. Controleer de waarde van signaal HM024. Als de waarde van HM024 la- ger is dan 75%, zijn de communicatiefouten te ernstig. Het is essentieel om een afgeschermde communicatiekabel te gebruiken. Voeg in geval van een sterk magnetisch veld of sterke interferentie (bijv. liften, krachtige transformators) een afscherming toe om de unit te be- schermen of verplaats de unit naar een andere locatie.
		 Schakel de buitenunit en de binnenunit uit. Wacht 3 minuten op het ontladen van de condensors van de buiten- unit. Schakel de buitenunit en daarna de binnenunit in.
H06.29	Buitenunit en interfacekaart niet compatibel	 Controleer de juiste instelling van CN's voor de EHC-15 printplaat. Controleer de juiste instelling van de DIP-schakelaar voor buitenunit uit.
H06.30	De buitenunittemperatuur is abnormaal	 Storingscode op het digitale display van de buitenunit: EA De connector van de aanvoertemperatuursensor is los. Sluit hem weer aan. De connector van de aanvoertemperatuursensor is nat of bevat water. Tap het water af, droog de connector en breng waterbestendig hechtmid- del aan. De aanvoertemperatuursensor is defect. Vervang hem.
H06.31	Fout temperatuursensor buitenunit	
H06.32	Fout temperatuursensor buitenunit	
H06.33	Temperatuur koelplaat buitenunit is abnormaal	Koelplaat = radiator

	gg
Voedinasmodule buitenunit is	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: H4_P6_L0_L1_L2
abnormaal	L4, L5, L7, L8 of L9
	 De voedingsspanning van de unit is laag; verhoog de voedingsspanning tot het vereiste bereik.
	• De ruimte tussen de units is te klein voor warmte-uitwisseling. Vergroot de ruimte tussen de units.
	 De warmtewisselaar is verontreinigd of verstopt. Reinig de wisselaar. De ventilator werkt niet. De ventilatormotor of de ventilator is defect. Vervang hem.
	 Het koudemiddelniveau is te hoog. Pas de hoeveelheid koudemiddel aan.
	 Het waterdebiet is laag; er zit lucht in het systeem of de pompslag is onvoldoende. Ontlucht het systeem en selecteer een andere pomp. De temperatuursensor van de wateruitlaat zit los of is defect; sluit hem opnieuw aan of vervang hem.
	 De kabels of schroeven van de module zitten los. Sluit de kabels op- nieuw aan en draai de schroeven vast. De koelpasta is uitgedroogd of heeft losgelaten. Breng een klein beetje koelpasta aan.
	 De kabelaansluiting is los of heeft losgelaten. Sluit de kabel weer aan. De printplaat van de omvormermodule is defect; vervang hem. Als er geen probleem met het regelsysteem geconstateerd wordt, is de
	compressor defect; vervang hem door een nieuwe.De afsluiters zijn gesloten; open ze.
	Controleer de configuratie van parameter HP159
abnormaal	
Probleem met ventilatormotor	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: H6, HE of HH
butenunit.	 Er waait een krachtige wind tegen de ventilator, waardoor hij in tegenge- stelde richting draait. Draai de unit weer in de juiste richting of beschut hem zodanig dat de wind niet meer tegen de ventilator waait. De ventilatormotor is defect; vervang hem.
De oververhittingsbeveiliging van de buitenunit is geactiveerd	
Probleem met de druk van de buitenunit	Controleer de configuratie van parameter HP159
BuitenUn overstroom	Overstroom compressor in de buitenunit Storingscode op het digitale display van de buitenunit: P3
	 Bekijk mogelijke oorzaken en actielijst voor code H06.24. De voedingsspanning van de unit is laag. Verhoog de voedingsspanning tot het gewenste bereik.
Fout stroomsensor in de buitenunit	
De waterintredetemperatuur van de buitenunit is abnormaal	
Probleem met koudemiddel buitenunit	Controleer de configuratie van parameter HP159
Configuratiefout in de DIP- schakelaar op de interfacekaart.	interfacepaneel = printplaat EHC-15
De omgevingsluchttemperatuur is lager dan het toegestane minimum	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: E5
	 De connector van sensor T3 zit los. Sluit hem weer aan. De connector van temperatuursensor T3 is nat of bevat water. Tap het water af, droog de connector en breng waterbestendig hechtmiddel aan. Temperatuursensor T3 is defect. Vervang hem.
Fout buitentemperatuursensor warmtepomp	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: E6
Fout aanzuigtemperatuursensor	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: E9
wannieponipcompressor	 De connector van sensor Th zit los. Sluit hem weer aan. De connector van temperatuursensor Th is nat of bevet water. Tan het
	 water af, droog de connector en breng waterbestendig hechtmiddel aan. Temperatuursensor Th is defect. Vervang hem.
	Voedingsmodule buitenunit is abnormaal Oververhitting van de buitenunit is abnormaal Probleem met ventilatormotor buitenunit. De oververhittingsbeveiliging van de buitenunit is geactiveerd Probleem met de druk van de buitenunit BuitenUn overstroom Fout stroomsensor in de buitenunit De waterintredetemperatuur van de buitenunit BuitenUn overstroom Fout stroomsensor in de buitenunit De waterintredetemperatuur van de buitenunit De ongevingsluchtemperatuur is lager dan het toegestane minimum Fout buitentemperatuursensor warmtepomp Fout aanzuigtemperatuursensor warmtepompcompressor

Code	BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.
H06.60	De inverterspanning van de	Storingscode op het digitale display van de buitenunit: F1
	warmtepomp is te laag	 Controleer elektrische voeding. Als de voeding correct is, controleer dan of de led-indicator werkt. Controleer de nominale uitgangsspanning: als het 380 V is, wordt het probleem gewoonlijk veroorzaakt door het moederbord. Als de led-indicator uit is, schakel dan de voeding uit, controleer de IGBT, controleer de dioden. Als de spanning niet correct is, is de printplaat van de omvormer beschadigd; vervang deze. Als er geen probleem met de IGBT is, betekent dat er geen problemen met de printplaat van de omvormer zijn. Controleer de bruggelijkrichter om te zien of de brugspanning correct is. (Dezelfde methode als bij de IGBT: schakel de voeding uit, controleer of de dioden beschadigd zijn. als F1 aanwezig is wanneer de compressor opstart, is normaliter het moederbord het probleem. Als F1 aanwezig is wanneer de ventilator opstart, kan het probleem in de printplaat van de omvormer zitten.
H06.61	De voedingsspanning van de warmtepomp is buiten bereik	 Storingscode op het digitale display van de buitenunit: H7 Controleer of het voedingsingangsvermogen in het beschikbare bereik ligt. Schakel achtereenvolgens enkele keren snel uit en weer in. De unit moet meer dan 3 minuten uit blijven voordat hij weer ingeschakeld wordt. De hoofdbesturingsprint is defect. Vervang het door een nieuwe hoofdbe- sturingsprint.
H06.62	WP afvoertemp	 Fout bij afvoertemperatuursensor van de warmtepompcompressor Storingscode op het digitale display van de buitenunit: P4 Bekijk mogelijke oorzaken en actielijst voor code H06.24. Temperatuursensor TWout zit los. Sluit hem weer aan. Temperatuursensor T1 zit los. Sluit hem weer aan. Temperatuursensor T5 zit los. Sluit hem weer aan.
H06.63	Fout EEPROM warmtepomp- invertermodule	 Storingscode op het digitale display van de buitenunit: HF Fout in de EEprom-parameter; herschrijf de EEprom-data. De EEprom-chip is defect, vervang hem. De hoofdbesturingsprint is defect; vervang hem.
H06.64	Communicatiefout tussen buiteneenheid van de hoofdbesturing en invertermodule van de warmtepomp	 Storingscode op het digitale display van de buitenunit: H1 Indien er een voeding aangesloten is op de printplaat en de aandrijfprint. Controleer of de printplaat-led aan of uit is. Als de led uit is, sluit dan de voedingskabel weer aan. Als de led aan is, controleer dan de kabelverbinding tussen de hoofdbesturingsprint en de aandrijfprint. Als de kabel los of defect is, sluit hem dan weer aan of vervang hem. Plaats een nieuwe hoofdbesturingsprint of aandrijfprint.
H06.65	WP koudemiddel- uitgangstemperatuur te hoog in koelmodus	 Storingscode op het digitale display van de buitenunit: Pd Het warmtewisselaar-deksel is niet verwijderd. Verwijder het. De warmtewisselaar is verontreinigd of verstopt. Reinig de wisselaar. Er is onvoldoende ruimte rondom de unit voor warmte-uitwisseling. De ventilatormotor is defect; vervang hem.
H06.66	Fout bij de gastemperatuursensor van de warmtepomp	 Controleer de bekabeling tussen de EHC-15 printplaat en de sensor. Controleer of de sensor goed gemonteerd is. Controleer de weerstandswaarde van de sensor. Vervang de sensor indien nodig.

8.6 Lijst van permanente storingen (verwarmingsketelstop, reset vereist) warmtepomp EHC-15

Een permanente vergrendelingscode geeft een belangrijke afwijking aan die van invloed is op het toestel: het toestel wordt uitgeschakeld omdat er niet aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan.

Er zijn twee handelingen nodig om het systeem weer normaal te laten werken:

- 1. Verhelp de oorzaken van de storing.
- 2. Reset de foutmelding handmatig op de gebruikersinterface door op de selectie-/bevestigingstoets te drukken.

Tab.17

Code	BESCHRIJVING VAN PERMA- NENTE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.
E00.00	De aanvoertemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik	
E00.01	De aanvoertemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik	
E02.13	Blokkerende ingang van besturingsautomaat door buitenomgeving van apparaat	Invoer BL open.
E02.24	Vergrendeling van de	Onvoldoende waterdebiet:
wa is a	waterdoorstroming in het systeem is actief	 Open een thermostaatkraan of de aanvoerklep op het betreffende circuit Controleer of de foutcode verdwijnt Volg anders een van onderstaande instructies op
		Verstopt verwarmingscircuit:
		 Zorg ervoor dat de thermostaatkranen of aanvoerkleppen op het betreffende circuit geheel geopend zijn Controleer of de filters niet verstopt zijn en reinig ze indien nodig Reinig en spoel de installatie indien nodig door
		Geen doorstroming:
		 Controleer of de afsluiters en de thermostaatkranen open staan. Controleer of de filters niet verstopt zijn en reinig ze indien nodig Controleer of de pomp goed werkt Reinig en spoel de installatie indien nodig door Controleer de conditie van de bedrading en dat de elektrische aansluitingen goed op hun plaats zitten Controleer de pompaanvoer: vervang de pomp als deze niet werkt

9 Verwijdering

9.1 Verwijdering en recycling

Het toestel is opgebouwd uit meerdere componenten die van uiteenlopende materialen zijn vervaardigd, zoals staal, koper, kunststof, glasvezel, aluminium, rubber etc.

HET APPARAAT DEMONTEREN EN AFVOEREN (AEEA)

Na demontage mag dit apparaat niet worden afgevoerd als gemengd stedelijk afval.

Dit type afval moet worden gescheiden zodat de materialen waaruit het apparaat bestaat kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt.

Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de beschikbare recyclingsystemen.

Verkeerd afvalbeheer kan een negatieve invloed hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

Wanneer oude apparaten worden vervangen door nieuwe is de verkoper wettelijk verplicht het oude apparaat mee te nemen en het kosteloos af te voeren.

Het symbool 🗵 op het apparaat geeft aan dat het verboden is het product af te voeren als gemengd stedelijk afval.

Waarschuwing

40

Het verwijderen en afvoeren van het toestel moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

10 Milieu

10.1 Energiebesparing

De verwarming afstellen

Pas de aanvoertemperatuur van het toestel aan het type installatie aan. Bij installaties met radiatoren raden we aan om de maximale aanvoertemperatuur van het cv-water in te stellen op circa 60 °C en deze temperatuur alleen te verhogen als het gewenste niveau van comfort niet is bereikt. Bij installaties met stralingspanelen mag de temperatuur niet hoger uitkomen dan de temperatuur die door de ontwerper van de installatie is voorgeschreven. We raden aan om gebruik te maken van de externe sensor en/of het bedieningspaneel om de aanvoertemperatuur automatisch af te stellen op de atmosferische omstandigheden of de binnentemperatuur. Dit zorgt ervoor dat alleen de werkelijk benodigde warmte wordt geleverd. Pas de omgevingstemperatuur aan zonder de kamers te oververhitten. Met elke graad aan overtollige warmte stijgt het energieverbruik met circa 6%. Daarnaast dient u de omgevingstemperatuur aan te passen aan de manier waarop de kamers worden gebruikt. Zo is het mogelijk om slaapkamers en weinig gebruikte kamers te verwarmen tot een lagere temperatuur dan de andere kamers. Maak gebruik van de uurprogrammeerfunctie (indien beschikbaar) om de omgevingstemperatuur 's nachts circa 5 °C lager in te stellen dan overdag. Als u de temperatuur op een lager niveau instelt zal dat geen verdere kostenbesparingen opleveren. Verlaag de temperatuur alleen verder als u lange tijd afwezig bent, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Bedek de radiatoren niet, omdat de lucht dan niet op juiste wijze kan circuleren. Laat de ramen niet op een kier staan om de kamers te luchten. Het is beter om ze kort tijd volledig open te laten.

De temperatuur van het sanitair warm water wijzigen

U kunt energie besparen door een comfortabele temperatuur in te stellen voor het sanitair water en te voorkomen dat het met koud water wordt gemengd. Elke graad aan overtollige warmte resulteert in energieverspilling en kalkaanslag (de belangrijkste oorzaak van toestelstoringen).

11 Bijlage

11.1 Productkaart

		AWHP2R 4 MR	AWHP2R 6 MR	AWHP2R 8 MR
Ruimteverwarming - temperatuurtoepas- sing		Laag	Laag	Laag
Waterverwarming - opgegeven capaci- teitsprofiel		-	-	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie- klasse voor ruimteverwarming onder ge- middelde klimaatomstandigheden		A	ATT	A
Energie-efficiëntieklasse voor waterver- warming onder gemiddelde klimaatom- standigheden		_	-	-
Nominale warmteafgifte onder gemiddel- de klimaatomstandigheden <i>(Prated of Psup)</i>	kW	5	6	8
Ruimteverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder gemiddelde klimaatomstan- digheden	kWh	2195	2740	3236
Waterverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder gemiddelde klimaatomstan- digheden	kWh	-	-	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming onder gemiddelde klimaatomstandigheden	%	190	187	193
Energie-efficiëntie voor waterverwarming onder gemiddelde klimaatomstandighe- den	%	-	-	-
Geluidsvermogensniveau L _{WA} binnen ⁽¹⁾	dB	38	38	38
Mogelijkheid van werking tijdens dalu- ren ⁽¹⁾⁽¹⁾		Nee	Nee	Nee

Tab.18 Productkaart voor combinatieverwarmingstoestellen met lagetemperatuur-warmtepomp

		AWHP2R 4 MR	AWHP2R 6 MR	AWHP2R 8 MR
Nominale warmteafgifte, onder koudere - warmere klimaatomstandigheden	kW	5 – 6	6 - 6	7 – 8
Ruimteverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder koudere - warmere klimaat- omstandigheden	kWu ⁽²⁾	2770 – 1152	3301 – 1251	3978 – 1569
Waterverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder koudere - warmere klimaat- omstandigheden	kWh ⁽²⁾	-	-	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van pakket onder koudere - warmere kli- maatomstandigheden	%	159 – 254	165 – 258	170 – 273
Energie-efficiëntie voor waterverwarming onder koudere - warmere klimaatomstan- digheden	%	-	-	-
Geluidsvermogensniveau L _{WA} buiten	dB	52	52	54
(1) Indien van toepassing.(2) Elektriciteit			•	

Tab.19 Productkaart voor combinatieverwarmingstoestellen met middentemperatuur-warmtepomp

		AWHP2R 4 MR	AWHP2R 6 MR	AWHP2R 8 MR
Ruimteverwarming - temperatuurtoepas- sing		Midden	Midden	Midden
Waterverwarming - opgegeven capaci- teitsprofiel		-	-	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie- klasse voor ruimteverwarming onder ge- middelde klimaatomstandigheden		A**	A**	A**
Energie-efficiëntieklasse voor waterver- warming onder gemiddelde klimaatom- standigheden		-	-	-
Nominale warmteafgifte onder gemiddel- de klimaatomstandigheden <i>(Prated of Psup)</i>	kW	4	5	6
Ruimteverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder gemiddelde klimaatomstan- digheden	kWh	2525	3226	3982
Waterverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder gemiddelde klimaatomstan- digheden	kWh	-	-	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming onder gemiddelde klimaatomstandigheden	%	126	132	127
Energie-efficiëntie voor waterverwarming onder gemiddelde klimaatomstandighe- den	%	-	-	-
Geluidsvermogensniveau L _{WA} binnen ⁽¹⁾	dB	38	38	38
Mogelijkheid van werking tijdens dalu- ren ⁽¹⁾⁽¹⁾		Nee	Nee	Nee
Nominale warmteafgifte, onder koudere - warmere klimaatomstandigheden	kW	3 – 5	4 - 5	6 – 8
Ruimteverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder koudere - warmere klimaat- omstandigheden	kWu ⁽²⁾	3159 – 1621	3681 – 1640	4950 – 2259
Waterverwarming - jaarlijks energiever- bruik onder koudere - warmere klimaat- omstandigheden	kWh ⁽²⁾	-	-	-

		AWHP2R 4 MR	AWHP2R 6 MR	AWHP2R 8 MR
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van pakket onder koudere - warmere kli- maatomstandigheden	%	102 – 162	111 – 165	112 – 176
Energie-efficiëntie voor waterverwarming onder koudere - warmere klimaatomstan- digheden	%	-	-	-
Geluidsvermogensniveau L _{WA} buiten	dB	52	52	54
(1) Indien van toepassing.(2) Elektriciteit				

Voor specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie en onderhoud: zie het hoofdstuk over veiligheidsvoorschriften

11.2 Productkaart - combiketels

Tab.20 Productkaart

ELGA ACE ALL-IN-ONE		28c	35c
Ruimteverwarming – temperatuurtoepassing		Midden	Midden
Waterverwarming - opgegeven capaciteitsprofiel met SWW-voorver- warming		XL	XXL
Ruimteverwarming - seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse		А	Α
Waterverwarming - energie-efficiëntieklasse met SWW-voorverwar- ming		А	А
Nominale warmteafgifte (Pnom of Psup)	kW	24	30
Ruimteverwarming - jaarlijks energieverbruik	GJ	74	92
Waterverwarming - jaarlijks energieverbruik	kWh ⁽¹⁾	33	39
	GJ ⁽²⁾	17	23
Ruimteverwarming - seizoensgebonden energie-efficiëntie	%	94	94
Energie-efficiëntie van waterverwarming	%	88	85
Geluidsvermogensniveau L _{WA} binnen	dB	50	50
(1) Elektriciteit(2) Brandstof			

11.3 Productkaart - temperatuurregelaar

Tab.21 Productkaart voor de temperatuurregelaar

	Eenheid	MK2.1
Klasse		II
Bijdrage aan energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	%	2

11.4 Pakketkaart - combinatieverwarmingstoestellen (ketels of warmtepompen)

Afb.22 Pakketkaart voor combinatieverwarmingstoestellen (ketels of warmtepompen) met vermelding van de energie efficiëntie voor waterverwarming van het pakket



Energie-efficiëntieklasse van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden

	G	F	E	D	С	В	Α	\mathbf{A}^{+}	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
M	<27%	≥27%	≥30%	≥33%	≥36%	≥39%	≥65%	≥100%	≥130%	≥163%
	<27%	≥27%	≥30%	≥34%	≥37%	≥50%	≥75%	≥115%	≥150%	≥188%
	<27%	≥27%	≥30%	≥35%	≥38%	≥55%	≥80%	≥123%	≥160%	≥200%
	<28%	≥28%	≥32%	≥36%	≥40%	≥60%	≥85%	≥131%	≥170%	≥213%

Energie-efficiëntie van waterverwarming onder koudere en warmere klimaatomstandigheden



De energie-efficiëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energieefficiëntie na installatie in het gebouw aangezien deze efficiëntie ook door andere factoren wordt beïnvloed, zoals het warmteverlies in het distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan.

AD-3000747-01

- I De waarde van de energie-efficiëntie voor waterverwarming van het combinatieverwarmingstoestel, uitgedrukt in %.
- II De waarde van de wiskundige formule (220 · Q_{ref})/Q_{nonsol}, waarbij Q_{ref} is ontleend aan Verordening EU 811/2013, tabel 15 van bijlage VII en Q_{nonsol} is overgenomen van de productkaart van de zonne-energie-installatie voor het opgegeven capaciteitsprofiel M, L, XL of XXL van het combinatieverwarmingstoestel.
- III De waarde van de wiskundige formule (Q_{aux} · 2,5)/(220 · Q_{ref}), uitgedrukt in %, waarbij Q_{aux} is overgenomen van de productkaart van de zonne-energie-installatie en Q_{ref} is ontleend aan Verordening EU 811/2013, tabel 15 van bijlage VII voor het opgegeven capaciteitsprofiel M, L, XL of XXL.

11.5 Pakketkaart - middentemperatuur-warmtepompen

Belangrijk

İ

"Middentemperatuurtoepassing": een toepassing waarbij het ruimteverwarmingstoestel met warmtepomp of het combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp zijn opgegeven verwarmingsvermogen levert bij een uitlaattemperatuur van de warmtewisselaar, binnen, van 55 °C.

Afb.23 Pakketkaart voor middentemperatuur-warmtepompen met vermelding van de energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het pakket

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming door warmtepomp $(\mathbf{1})$ Ŧ % Temperatuurregelaar Klasse I = 1%, Klasse II = 2%, Klasse III = 1,5%, (2) Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%, overeenkomstig productkaart temperatuurregelaar Klasse VII = 3,5%, Klasse VIII = 5% % Aanvullende ketel Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (in %) (3) overeenkomstig productkaart ketel 'l') x 'll' = % \pm Bijdrage zonne-energie Klasse warmwatertank overeenkomstig productkaart zonne-energie-installatie A* = 0.95, A = 0.91, Collectorefficiëntie (in Collectoroppervlak (in Volume warmwatertank B = 0,86, C = 0,83, m²) (in m³) %) D - G = 0,81 (4) % ('III' x 'IV' Х X 0.45 x /100) x (1) Als de klasse van de warmwatertank boven A is, gebruik dan 0,95 Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming door pakket onder gemiddelde (5 klimaatomstandigheden % Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse van ruimteverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden \square G D <30% ≥30% ≥34% ≥36% ≥75% ≥82% ≥90% ≥98% ≥125% ≥150% Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming onder koudere en warmere klimaatomstandigheden (5)(5) % Kouder: 'V' = % 'VI' Warmer: De energie-efficiëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-

De energie-efficiëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energieefficiëntie na installatie in het gebouw aangezien deze efficiëntie ook door andere factoren wordt beïnvloed, zoals het warmteverlies in het distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan.

AD-3000745-01

- I De waarde van de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van de hoofdverwarming, uitgedrukt in %.
- II De factor voor het wegen van de warmteafgifte van hoofd- en aanvullende verwarmingstoestellen van een pakket zoals aangegeven in de volgende tabel.
- III De waarde van de wiskundige formule: 294/(11 · Prated), waarbij "Prated" is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel als hoofdverwarming.
- IV De waarde van de wiskundige formule 115/(11 · Prated), waarbij "Prated" is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel als hoofdverwarming.

- ۷ De waarde van het verschil tussen de seizoensgebonden energie-efficiënties voor ruimteverwarming onder gemiddelde en koudere klimaatomstandigheden, uitgedrukt in %.
- De waarde van het verschil tussen de seizoensgebonden energie-efficiënties voor ruimteverwarming onder warmere en VI gemiddelde klimaatomstandigheden, uitgedrukt in %.

Prated / (Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, pakket zonder warmwatertank	II, pakket met warmwatertank		
0	1,00	1,00		
0,1	0,70	0,63		
0,2	0,45	0,30		
0,3	0,25	0,15		
0,4	0,15	0,06		
0,5	0,05	0,02		
0,6	0,02	0		
≥ 0,7	0	0		
(1) De tussenliggende waarden worden berekend door lineaire interpolatie tussen de twee aangrenzende waarden.				

Tab.22 Weging van middentemperatuur-warmtepompen

(2) Prated is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel of het combinatieverwarmingstoestel als hoofdverwarming.

Tab.23 Efficiëntie van pakket

		AWHP2R 4 MR	AWHP2R 6 MR	AWHP2R 8 MR
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	%	132	138	132
Temperatuurregelaar	%	+ 2	+ 2	+ 2
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van pakket	%	134	140	134

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing - © Copyright

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd. Wijzigingen voorbehouden.



- **T** +31 (0)55 549 6969
- E remeha@remeha.nl

(ISO 9001)

Remeha B.V. Marchantstraat 55 7332 AZ Apeldoorn P.O. Box 32 7300 AA Apeldoorn



